

# S900/901 シリーズ パスワード変更及びアクセス制限設定方法

## ・パスワード変更

1. 管理者ログインし、システム設定>管理者>アカウント管理を開きます。  
アカウント「admin」にチェックし、「修正」をクリックします。



2. 「パスワード」と「パスワードの確認」に新しいパスワードを入力し、「修正」をクリックします。



## ・アクセス制限設定

### ・ルーターモード使用時、WAN 側からの管理ページへのアクセス禁止設定

WAN 側から管理ページへのアクセスが必要無い場合は、

ネットワーク>インターフェース>WAN\_1 「管理サービス起動」の「HTTPS」  
こちらのチェックを外してください。

The screenshot shows the configuration page for the WAN\_1 interface. The left sidebar has 'ネットワーク' (Network) selected, with 'インターフェース' (Interface) highlighted. The main content area is titled 'ネットワーク > インターフェース' and has tabs for LAN, WAN\_1, WAN\_2, DMZ, and インターフェースの設定. The WAN\_1 configuration is shown with various fields for name, IP address, speed, and MTU. In the 'WAN Alive Detection' section, the 'Detection Method' is set to 'NONE', and the 'HTTPS' checkbox is unchecked. A red arrow points to the 'HTTPS' checkbox. The 'Save' button at the bottom is also circled in red.

※ SSL VPN クライアントのダウンロードを行う場合には、チェックが必要です。

※ ブリッジモードの場合はこのチェックを外すと、管理ページへアクセス出来なくなります。チェックを外す場合には Port1 から管理ページへアクセスして下さい。

## ・ログイン失敗時のロック設定

複数回連続でログイン失敗した場合に、その IP からのアクセスをブロックします。  
システム設定>管理者>システム設定>ログイン失敗のロック設定に移動します。

( ) 回以上ログイン失敗すると、一時的にブロックされます

→失敗回数を指定します。

( ) 分は IP アドレスがブロックされます

→指定した回数失敗した場合、その IP アドレスをブロックする期間を指定します。0 に設定すると無期限にブロックします。

IP アドレスブロック解除

→ブロックした IP アドレスが表示されます。ここから解除が可能です。

入力後、「保存」をクリックします。

システム設定 > 管理者

アカウント管理 システム設定 管理者IPアドレス ログ管理 SMTPサーバーの設定

一般設定

ログインタイトル SteathOne-LOGIN  
メインページタイトル SteathOne  
ブラウザメッセージ  
メモリの開放 毎 [ 30 ] 分にメモリーの使用率を检查します [ 90 ] %に達するとメモリーを解放します  
プロトコルバスター  H-323  SIP  
セッションのタイムアウト 600 秒(600 - 86400)  
WatchDog Timer  (システムがクラッシュした場合はウォッチドッグタイマーがシステムをリスタートします)  
Outbound load balance of t-bridging  (NATによるトランスペアレントLAN / DMZ WANコネクション)

ログイン失敗時のロック設定

( ) 回以上ログイン失敗すると、一時的にブロックされます [ 5 ] ( 0は上限なしという意味です)  
( ) 分はIPアドレスがブロックされます [ 0 ] 分 ( 0は無期限にブロックします)  
IPアドレスブロック解除 ブロックしないIPアドレス

リセット&リスタート

リセット   インターフェース設定を保留します  認証を保留します  
システムリスタート   
電源を切る

## ・管理者 IP アドレス設定

管理ページへアクセス可能なアクセス元 IP アドレスを指定出来ます。

1. システム設定>管理者>管理者 IP アドレス を開き、「追加」をクリックします。



2. 名称と IP アドレスを入力し、「Ping」「管理インターフェース」へチェックし「保存」をクリックします。



3. リストに表示されているのを確認してください。

「管理サービス」でチェックが入っているインターフェースからアクセス可能です。

